





## Alapvető biztonsági utasítások

A készülék biztonságos kezelése érdekében tartsa be az alábbi utasításokat:

- Használat előtt ellenőrizze, hogy a készülék burkolatán, csatlakozókábelén és -dugóján nem észlelhető-e külső sérülés. Sérült készüléket ne üzemeltessen.
- Javítást kizárólag szakember, illetve a GGRAEF ügyfélszolgálat végezhet. A nem megfelelő javítás a felhasználóra nézve nagy veszéllyel járhat. Továbbá ekkor a garancia is érvényét veszti.
- A készüléket a garanciális időszak alatt kizárólag a GRAEF ügyfélszolgálat javíthatja, ellenkező esetben a garancia a további sérülésekre nem terjed ki.
- A hibás alkatrészeket kizárólag eredeti alkatrészekkel lehet kicserélni. A biztonsági előírásoknak való megfelelést csak akkor tudjuk garantálni, ha ilyen alkat-részek kerülnek felhasználásra.
- A készüléket nem használhatják korlátozott fi zikai, érzékelési és mentális képességű személyek (és gyermekek sem), illetve olyanok, akiknek nincs megfelelő ta-pasztalatuk/tudásuk, kivéve, ha olyan személy felügyeli őket, aki a biztonságukért felelős, illetve ha ilyen személytől utasításokat kaptak a készülék használatára nézve.
- A gyermekeket felügyelni kell annak érdekében, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
- A tápkábelt az aljzatból mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki, ne a csatlakozókábelnél fogva.
- Ne emelje meg a készüléket a csatlakozókábelnél fogva.
- Soha ne hordozza a készüléket működés közben.
- A készülék nem használható külső időkapcsolóval, illetve külön-

álló távvezérlő rendszerrel.

- A készülék kizárólag kávébab darálására alkalmas.
- Ne érintse meg a dugót nedves kézzel.

## Kicsomagolás

A készülék kicsomagolása az alábbiak szerint történik:

- ◆ Vegye ki a készüléket a kartondobozból.
- ◆ Vegyen ki minden csomagolóanyagot.
- ◆ Vegye le a kávédarálóról az eset-leges címkéket (ne vegye le az adattáblát).

## A telepítési helyszín követelményei

A készülék biztonságos és gondta-lan működése érdekében a telepítési helyszínek meg kell felelnie az alábbi előfeltételeknek:

- A készüléket szilárd, lapos egyenes, csúszásmentes és hőálló alapra kell helyezni, melynek megfelelő a teherbírása.
- Olyan helyet válasszon, ahol gyermekek nem tudnak a készülék forró felületeihez érni.
- A készülék nem helyezhető el fali és beépített szekrényben.
- Ne helyezze el a készüléket forró, nedves, ill. páradús környezetben.
- A tápaljzatnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy a tápkábelt könnyen ki lehessen húzni.

## Az első használat előtt

Tisztítson meg minden részt a „Tisztítás állás tásk gondozás” nagy című száma részben leírtak szerint.

## A darálás beállítása

A kávé összetételét a különféle darálási beállításokkal lehet befolyásolni. A darálási beállítások nagy száma pontos beállítást tesz

lehetővé. A kávédaráló használatakor kérjük, kövesse az alábbi utasításokat.

- ◆ Minél finomabbra darál, annál hosszabb ideig tart.
- ◆ Ha finomra darál, akkor a kávé összetapadhat. Darálás közben kopogtassa meg a kávébab-tartó fedelét, hogy az esetleges összetapadt kávé ne tömítse el a darálót.

## Kávédarálás

- ◆ Csatlakoztassa a dugót tápaljzathoz
- ◆ Töltse meg a kávébaptartót kávébabbal.

### MEGJEGYZÉS

Mindig kizárólag egész kávé-babot használjon.

A kávébaptartót egyenletesen töltse meg kávébabbal. Az egységes súly a sima darálás biztosítása érdekében fontos.

- ◆ A megfelelő darálási fokozatot a daráló beállítóperemmel választhatja ki.
- ◆ Kávédaráláshoz állítsa a kapcsolót az „On” állásba.
- ◆ Amikor elegendő mennyiségű kávé darált meg, állítsa a kapcsolót az „Off” állásba. Vegye ki a kávébartort.

## Kávédarálás közvetlenül a kávékarba

- ◆ Helyezze a szűrőt a kávékarba
- ◆ Helyezze a kávékart a kávékartartóba
- ◆ A beállító gyűrű elforgatásával válassza ki a darálás fokozatát.
- ◆ Állítsa a kapcsolót az "ON" állásba.

◆ Amikor a kávékar megtelik, húzza azt vissza.

◆ Állítsa a kapcsolót az "OFF" állásba.

## Kávédarálás közvetlenül a kávékarba az 1 vagy a 2 csésze gombokkal

- ◆ Helyezze a szűrőt a kávékarba
- ◆ Helyezze a kávékart a kávékartartóba
- ◆ Állítsa a kapcsolót az „Auto” állásba.
- ◆ A már beállított mennyiségű darált kávé kiválasztásához nyomja meg a vezérlőpanelen lévő 1 csésze, vagy 2 csésze gombot. Ekkor a daráló továbbadja az előre beprog-ramozott adagnyi darált kávé.
- ◆ A darálás leállításakor vegye ki a kávékart a kávékartartóból.

Megjegyzés: A darálást mindig az 1 vagy a 2 eszpresszó gombbal tudja befejezni.

## Az 1 és 2 csésze darálási mértékek beprogramozása–

- ◆ Helyezze a kávékart a kávékartar- tóba
- ◆ Állítsa a kapcsolót az „Auto” állásba.

### MEGJEGYZÉS

- ▶ A gyári alapbeállítás 1 csésze esetén 12 másodperc, 2 csésze esetén pedig 20 másodperc.

A gyári beállítások visszaállításához nyomja meg a **P** program gombot, majd tartsa nyomva két másodpercig. Ekkor mindhárom gomb villogva jelzi, hogy aktiválta a programot. Ezt követően vegye le az ujját a **P** gombról. A **P** program gomb teljesen kivilágítva marad, miközben az 1 csésze és a 2 csésze gombok fényereje elhalványul.

**Megjegyzés:** A programozási mód bármikor megszakítható a P program gomb újbóli megnyomásával.

A darálási idő beprogramozásához válassza ki az 1 csésze vagy a 2 csésze gombot. A kiválasztott gomb ekkor villogni kezd, a motor pedig bekapcsol. A készülék elkezd darált kávé szállítását a kávékarba.

A kávédarálás leállításához és a beprogramozott 1 vagy 2 csésze mértékhez válassza ki ismét az 1 vagy 2 csésze gombok közül azt, amelyiket az előbb is kiválasztott (ezt villogás jelzi). Ekkor a motor kikapcsol, és a készülék tárolja a kiválasztott 1 vagy 2 csésze funkciót.

### **MEGJEGYZÉS**

- ▶ Az 1 csésze és 2 csésze gombok megengedett programidőtartama 2-40 másodperc.

## **Tisztítás**

A készülékben maradó régi kávémaradékok rozsdásodást okozhatnak. Ez tönkreteszi a kávéitalt: kellemetlen, savanyú ízt okoz. A készüléket mindig optimális állapotban kell tartani, hogy bármikor egyszerű presszókávé lehessen készíteni.

### **FONTOS!**

- ▶ Az élek felületén lévő nyomok és jelek az edzési folyamat részét képezik. Ezek a jelek nem befolyásolják a daráló teljesítményét és a kávé ízét.
- ▶ Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva és le van választva a tápaljzatról.

- A készülék külső részét puha, nedves törlőkendővel tisztítsa meg. Ha erősen szennyezett, akkor enyhe tisztítószer is használható.
- Vegye le a kávébaltartót. Nyomja lefelé, majd fordítsa az óramutató járásával ellentétes irányba.
- Vegye ki az el nem használt kávébabot, és tegye légmentesen záródó edénybe, hogy friss maradjon.
- Tisztítsa meg a kávébaltartót és a kávétartót meleg vízzel és kevés tisztítószerrel.
- Ezután szárítsa meg jól a két tartót.

## **Az élek tisztítása**

A kávédaráló gyakori (mindennapos) használata esetén az éleket a kávédaráló legjobb teljesítménye érdekében háromhetente meg kell tisztítani. A rendszeres tisztításnak köszönhetően az élek következetesen jól teljesítenek, ami különösen fontos, ha presszókávéhoz darál kávé.

### **FONTOS!**

- ▶ Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva és le van választva a tápaljzatról.

- Vegye le a kávébaltartót a „Tisztítás” című részben leírtak szerint.
- A felső darálórész eltávolításához fordítsa el addig a reteszelőgyűrűt az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg már nem forog.

### **MEGJEGYZÉS**

A felső élt csak akkor lehet kivenni, ha a beállítóperemen és a motoralapon lévő nyilak egy-mással szemben állnak.

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a motoralap hátsó részénél lévő „ON” gombot, másik kezével pedig forgassa el a daráló beállítóperemét az óramutató járásával ellentétes irányba a kívánt állásba, amíg a peremen lévő nyíl szembe nem kerül a motoralapon lévő nyíllal.
- Emelje ki a felső élt a beállítóperemből a fogantyúval. Tisztítsa meg az éltisztító kefével.
- Emelje el a beállítóperemet a motoralaptól, majd tisztítsa meg a kefével.
- Tisztítsa meg az alsó élt az éltisztító kefével.
- Ha elkészült mindkét él megtisztításával, tegye vissza a beállítóperemet a motoralapba.
- Igazítsa a beállító peremen lévő nyilat a motoralap hátsó részén lévő nyílhoz, majd nyomja le.
- Tegye vissza a felső élt helyére a beállítóperemben, majd fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba.

## **SZERVIZ**

Ha a gépének szervizre van szüksége, kérjük keresse fel a magyar forgalmazót. Dunartis Kft. 1161 Budapest, Rákóczi út 45. E-mail: info@dunartis.hu. Tel: 06204175484



## **Hulladékkezelés**

A készüléket élettartama végén tilos a szokásos háztartási hulladékkal együtt kezelni, hanem elektronikus háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló állomáson kell leadni.

Erre a terméken és a kezelési útmutatóban található szimbólum is rámutat. Az anyagokat jelöléseiknek megfelelően újra lehet hasznosítani. Az újrahhasznosítással, az anyagok felhasználásával és a régi készülékek újrahhasznosításának más módszereivel jelentős mértékben hozzájárul környezetünk védelméhez. A megfelelő hulladékkezelő telepekkel kapcsolatban az önkormányzatunkon érdeklődhet.

## **Garancia**

### **Két év garancia**

A gyártási és anyaghibáknak tulajdonítható meghibásodások vonatkozásában a vásárlás napjától számítva 24 hónapos gyártói garanciát vállalunk. A garancia nem terjed ki a nem megfelelő kezeléssel és használatból eredő károkra, valamint az olyan hibákra, amelyek csak csekély mértékben befolyásolják a készülék működését vagy értékét.

Továbbá, a garancia-lis jogok nem vonatkoznak a szállítási sérülésekre, kivéve, ha ezek a mi hibánkból következtek be. A garancia nem terjed ki az olyan károkra sem, amelyek nem általunk vagy képviselőink által végzett javításoknak tulajdoníthatóak. Jogos panasz esetein a hibás terméket saját belátásunk szerint vagy megjavítjuk, vagy hibátlanra cseréljük.