



Innholdsfortegnelse

Sikkerhetshenvisninger.....	3
Før første gangs bruk.....	4
Pakke ut apparatet	4
Krav til monteringsstedet.....	4
Innstilling av malegrad	5
Kverning av kaffe med kontinuerlig funksjon.....	5
Kaffe kvernes direkte i portafilteret.....	6
Rengjøring.....	6
Rengjøring av kverneverket	6
Justering av kverneverket	7
Kundeservice	8
 Deponering	8
2 års garanti	8

Sikkerhetshenvisninger

Dette apparatet er i samsvar med gjeldende sikkerhetsbestemmelser. Upassende bruk kan føre til alvorlige personskader eller materielle skader.

For en trygg omgang med apparatet skal følgende sikkerhetshenvisninger følges:

- Sjekk før bruk om apparatet har synlige skader på utsiden, kablen eller støpslet. Ikke ta apparatet i bruk dersom det er skadet.
- Reparasjoner skal kun utføres av fagfolk eller av kundeservice hos Graef. Det kan oppstå betydelige fare for brukeren dersom reparasjonen er mangelfull. I tillegg mister garantien sin gyldighet.
- Under garantiperioden er det bare kundeservice hos Graef som har lov til å utføre reparasjoner, ellers har man intet krav på garantitelsler ved etterfølgende skader.
- Defekte komponenter skal kun skiftes ut med originale reservedeler. Kun med originale deler kan det garanteres at sikkerhetskravene er oppfylt.
- Apparatet skal bare benyttes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og/eller kunnskap, dersom disse holdes under oppsyn eller gis opplæring i trygg bruk av apparatet og har forstått hvilke farer som kan være forbundet med bruken.
- Det er ikke tillatt for barn å benytte apparatet. Apparatet og ledningen skal ikke være innenfor rekkevidde av barn.
- Barn bør holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Strømmen skal frakobles når apparatet ikke er under oppsyn, når det bygges sammen eller tas fra hverandre, eller når det skal rengjøres.
- Det er ikke meningen at apparatet skal benyttes sammen med en ekstern timer eller en separat fjernkontroll.
- Dette apparatet er ment å skulle benyttes i husholdningen og til lignende anvendelse, som for eksempel: på felleskjøkken for butikker og kontorer, i landbruksanlegg, for gjes-

ter på hoteller, moteller og andre boinnretninger, samt i pensjonater med frokost..

- Ledningen skal alltid trekkes ut av stikkontakten med grep i støpselet og ikke etter kablelen.
- Støpselet skal ikke berøres med fuktige hender.
- Apparatet skal ikke bæres i tilkoblingskablelen.
- Apparatet skal aldri transporteres mens det er i bruk.
- Strømmen skal frakobles når apparatet ikke er under oppsyn, når det bygges sammen eller tas fra hverandre, eller når det skal rengjøres.
- Apparatet er utelukkende ment til å male kaffebønner.
- Emballasjen skal ikke benyttes til lek. Det kann medføre kvelningsfare.
- For å unngå personskader og materielle skader skal du merke deg henvisningene som omhandler kravene til monteringsstedet og ap-

paratets tilkobling til strømnettet.

- Du skal ikke forsøke å kverne allerede kvernet kaffe om igjen.

Før første gangs bruk

Rengjør alle delene slik det er beskrevet i ”Rengjøring og stell”.

Pakke ut apparatet

For å pakke ut apparatet går du frem som følger:

- Åpne pakken og ta apparatet ut av esken.
- Fjern all emballasjen.
- Fjern eventuelle etiketter på apparatet (bortsett fra typeskiltet).

Krav til monteringsstedet

For at apparatet skal kunne fungere trygt og feilfritt stilles følgende krav til monteringsstedet:

- Apparatet må stilles på et fast, flatt, vannrett, sklisikkert og varmekfast underlag med

tilstrekkelig bæreevne.

- Velg et monteringssted som gjør at barn ikke kan berøre apparatet.
- Apparatet er ikke ment å skulle bli montert i veggen eller i et skap.
- Apparatet skal ikke plasseres i varme, våte eller fuktige omgivelser.
- Stikkontakten må være lett tilgjengelig slik at man i en nødsituasjon raskt kan trekke ut støpselet.
- Apparatets sikkerhet er kun garantert når det er tilkoblet en stikkontakt med jordingskabel. Det er forbudt å benytte apparatet tilkoblet en stikkontakt uten jording. Ved tvil lar du en kompetent elektriker gjennomgå husinstallasjonen. Produsenten overtar intet ansvar for skader som skyldes manglende eller kuttet jordingskabel..

Innstilling av malegrad

Gjennom de ulike innstillingene av malegrad kan du endre kornstørrelsen hos kaffepulveret.

Det kan ikke gis nøyaktig informasjon om finhetsgrad her, ettersom mange ulike faktorer virker inn, som f.eks. kaffetyper / -bønner, romtemperatur, personlig smak, etc..

Generelt kan man si at man for espresso velger en finere innstilt finhetsgrad, for filterkaffe en middels innstilt finhetsgrad og for French Press en grovere innstilt finhetsgrad.

Merk:

- Jo finere kaffe, desto lengre vare kverningen.
- Når du benytter et svært fint finhetsgrad kan det forekomme at kaffen kleber. Dersom diverse klumper av kaffepulver blokkerer kverneverket kan du banke på kaffebønnebeholderen.

Kverning av kaffe med kontinuerlig funksjon

- Sett støpslet inn i stikkontakten.
- Fyll kaffebønnebeholderen med kaffebønner.

Merk: Bruk bare hele kaffebønner.

- Still inn ønsket finhetsgrad.
- Sett kaffepulverbeholderen under utløpet.

- Sett bryteren „ON“.
- Etter at du har oppnådd ønsket mengde kaffepulver setter du bryteren „OFF“.

Kaffe kvernes direkte i portafilteret

- Sett valgfritt inn det store eller det lille portafilteret.
- Hold portafilteret mellom portafilterfestene.
- Still inn ønsket finhetsgrad.
- Sett bryteren på „AUTO“.
- Trykk portafilteret mot kontaktbryteren mellom portafilterfestene.
- Straks portafilteret er fylt tilstrekkelig trekker du dette tilbake.

Rengjøring

Gammel kaffe som forblir i apparatet kan føre til oksidering. Dette påvirker i så fall resultatet av tilberedelsen på negativt vis og forårsaker en ubehagelig, harsk smak. Apparatet bør alltid være i ordentlig stand slik at det alltid kan garantere en optimal espresso.

Rengjør apparatet minst 1 gang i uken.

Trekk alltid ut støpslet før hver rengjøring.

- Rengjør apparatets utsiden med en myk, fuktet klut. Ved omfattende smuss kan et skånsomt rengjøringsmiddel benyttes.
- Ta av kaffebønnebeholderen. Påse at gjennomflyten av kaffebønner på kaffebønnebeholderen er lukket. Hold fast kvernhjulet og trykk kaffebønnebeholderen nedover og dreid den mot klokken.
- Ta de ubenyttede bønnene og oppbevar disse i en lufttett beholder slik at de beholder sin aroma.
- Rengjør kaffebønnebeholderen og kaffebeholderen i varmt vann med noe rengjøringsmiddel.
- Tørk deretter begge beholderne godt.

Rengjøring av kverneverket

- Trekk ut støpslet.
- Fjern kaffebønnenes beholder slik det er beskrevet i ”Rengjøring”.

- Drei kvernhjulet mot klokken til pilen ligger til høyre ved siden av "FINE" over den første pilen på apparatets bakside.
- Trykk nå på frigjøringsknappen og drei kvernhjulet videre til den øverste pilen peker over den andre pilen på baksiden av motorblokken.
- Ta vekk kvernhjulet og det øverste kverneverket.
- Ta vekk det øverste kverneverket og rengjør dette med den vedlagte børsten.
- Rengjør også det underste kverneverket med børsten.
- Sett kvernhjulet på motorblokken etter rengjøringen.
- Pilen til høyre for "FINE" skal i den forbindelse peke mot den andre pilen (Align).
- Sett deretter inn det øverste kverneverket. Drei på dette til det faller inn i kvernhjulet.
- Drei kvernhjulet med klokken til ønsket finhetsgrad.

Merk:

For å teste om kverneverket er korrekt satt inn kan du forsøke å dra ut kverneverket ved metallringen. Det skal nå ikke lenger være mulig å ta ut kverneverket.

- Sett igjen kaffebønnebeholderen på apparatet.



Justering av kverneverket

Gjennom justeringen av kverneverket kan du velge grovere eller finere finhetsgrad.

Her går du frem som følger:

- Ta vekk det øverste kverneverket.
- Skru ut de små skruene med en skrutrekker.
- Drei nå kverneverket et skritt til høyre (grovere) eller til venstre (finere).
- Skru inn skruene igjen.

- Sett inn malverket igjen.
- Gjenta justeringen som ble beskrevet ovenfor dersom finhetsgraden fremdeles ikke er fin eller grov nok for deg.



Kundeservice

Dersom det skulle oppstå en skade på ditt apparat fra Graef kan du henvende deg til din forhandler eller til kundeservice hos Graef.

Deponering

Dette produktet skal ikke kastes sammen med det normale avfallet ved utløpet av sin levetid. I stedet skal det leveres inn hos et innsamlingssted for resirkulering av elektronisk husholdningsavfall. Symbolet på produktet og i bruksanvisningen gir en henvisning om dette.

Materialene produktet er laget av kan resirkuleres ut fra sin merking.. Du yter et viktig bidrag til beskyttelse av miljøet vårt ved å bidra til resirkulering eller andre former for ny utnyttelse av gamle apparater og deres komponenter og materialer. Vennligst spør den lokale forvaltningen om hva som er det ansvarlige innsamlingsstedet.

2 års garanti

For dette produktet påtar vi oss 24 måneders produsentgaranti, beregnet fra salgsdatoen, for mangler som kan tilbakeføres til produksjonsfeil eller materielle mangler. Dine rettslige garantikrav i henhold til § 439 ff. i den tyske BGB-E forblir upåvirket av denne reguleringen. Garantien omfatter ikke skader som oppsto som følge av upassende håndtering eller bruksområder, samt mangler som kun i beskjeden grad påvirker apparatets funksjon eller verdi. Dessuten påtar vi oss intet ansvar for skader som oppstår som følge av manglende eller utilstrekkelig avkalkning og tilsyn. I slike situasjoner går tilsvarende garantien tapt. Videre er transportskader som vi ikke er ansvarlige for heller ikke omfat-

tet av garantien. Skader som ble forårsaket av en reparasjon som ikke ble utført av oss eller en av våre representanter vil tilsvarende ikke være omfattet av garantien. Ved berettigede reklamasjoner kommer vi etter eget skjønn til å velge mellom en reparasjon av det mangelfulle produktet eller å bytte ut dette med et produkt uten mangler.