

Inholdsfortegnelse

Sikkerhedshenvisninger	3
Udpakning	4
Krav til opstillingsstedet	4
Inden den første ibrugtagning	5
Kværngradsindstilling	5
Konstant kaffekværnsfunktion	5
Kaffe males direkte i siholderen	5
Kaffe direkte i sibæreholderen med tasterne  og  males	6
Programmering af tasterne  og 	6
Fabriksindstilling	7
Rengøring	7
Rengøring af mølleværket	7
Justering af mølleværket	8
Kundeservice	8
Bortskaffelse	8
Garanti	9

Sikkerhedshenvisninger

Dette apparat svarer til de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. En u hensigtsmæssig brug kan dog føre til person- og tingskader.

Overhold de følgende sikkerhedshenvisninger til den sikre omgang med apparatet:

- Kontrollér apparatet for ydre synlige skader ved kabinettet, tilslutningskablet og -stikket. Tag ikke et beskadiget apparat i drift.
- Reparationer må kun udføres af en fagmand eller af Graef-kundeservice. Ved u hensigtsmæssige reparationer kan der opstå betydelige farer for brugeren. Tilmed ophører garantikravet.
- En reparation må kun udføres af Graef-kundeservice i garantiperioden, ellers består der ikke noget garantikrav mere for efterfølgende skader.
- Defekte dele må kun udskiftes med original-reservedele. Kun ved disse dele er der garanti for at de opfylder sikkerhedskravene.
- Apparater kan bruges af personer med redu-

cerede fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller viden, når de er under opsyn eller er blevet vejledt med hensyn til den sikre brug af apparatet og har forstået de heraf resulterende farer.

- Børn må ikke bruge dette apparat. Apparatet og tilslutningskablet må ikke opbevares indenfor børns rækkevidde.
- Børn skal være under opsyn, for at sikre at de ikke leger med apparatet.
- Apparatet skal ved ikke tilstedeværende opsyn og inden samlingen, skilningen og rengøringen, altid fjernes fra nettet.
- Apparatet er ikke bestemt til at blive anvendt med et eksternt timer eller en separat fjernstyring.
- Dette apparat er bestemt til at blive brugt i husholdningen og lignende anvendelser, som f.eks.: i medarbejderkøkkener til forretninger og kontorer; i landbrugsejendomme; af gæster i hoteller, moteller og andre beboelsesindretninger; i pensionater med morgen-

mad.

- Træk altid ledningen ud af stikdåsen ved at holde ved tilslutningsstikket, ikke ved tilslutningskablet.
- Rør ikke ved stikket med fugtige hænder.
- Bær apparatet ikke ved tilslutningskablet.
- Bær aldrig apparatet når det er i drift.
- Apparatet skal ved ikke tilstedeværende opsyn og inden samlingen, skilningen og rengøringen, altid fjernes fra nettet.
- Dette apparat er udelukkende egnet til at male kaffebønner.
- Emballagematerialer må ikke anvendes til leg. Der består kvælningsfare.
- Vær opmærksom på henvisningerne til kravet om opstillingsstedet, samt til den elektriske tilslutning af apparatet for at undgå person- og tingskader.
- Prøv ikke at male den malede kaffe to gange.

Udpakning

For at pakke apparatet ud, skal du gøre som følgende:

- Tag apparatet ud af kartonen.
- Fjern alle forpakningsdele.
- Fjern eventuelle klistermærker på apparatet (fjern ikke typeskiltet).

Krav til opstillingsstedet

For en sikker og fejlfri drift af apparatet skal opstillingsstedet opfylde følgende forudsætninger:

- Apparatet skal opstilles på et fast, fladt, vandret og skridsikkert underlag med en tilstrækkelig bærekraft.
- Vælg opstillingsstedet sådan, at børn ikke kan røre ved apparatets varme overflader eller ved kablet.
- Apparatet er ikke beregnet til indbygning i en væg eller et skab.
- Opstil ikke apparatet i en varm, våd eller fugtig omgivelse.

- Apparatets elektriske sikkerhed er kun garanteret, når det er tilsluttet en stikdåse med preltråd. Brug af en stikdåse uden preltråd er forbudt. Lad i tvivlstilfælde husets installation kontrollere af en faguddannet elektriker. Producenten overtager ikke noget ansvar for skader, som er forårsaget på grund af en manglende eller afbrudt preltråd.

Inden den første ibrugtagning

Rengør alle dele som beskrevet under „rengøring“.

Kværngradsindstilling

Ved hjælp af de forskellige kværngradsindstillinger, kan du ændre kaffepulverets korning.

Nøjagtige angivelser til kværngraden kan ikke gives, da mange faktorer, så som f.eks. kaffesort / -bønne, rumtemperatur, personlig smag etc. spiller en rolle.

Generelt kan siges, at man til espresso benytter en finere kværngradsindstilling, til filterkaffe en middel kværngradsindstilling og til french press en grovere kværngradsindstilling.

Henvisning: Hvis du benytter en meget fin kværngrad, så kan det være at kaffen klistrer sammen. Bank på kaffebønnebeholderen når forskellige kaffebønneklumper blokerer kværnværket.

Konstant kaffekværnsfunktion

- Stik stikket i stikdåsen.
- Fyld kaffebønnebeholderen op med kaffebønner.

Henvisning: Benyt udelukkende hele kaffebønner.



- Indstil til den ønskede kværngrad.
- Stil kaffepulverbeholderen under udløbet.
- Stil kontakten på „ON“.
- Efter at du har nået den ønskede kaffepulvermængde, så stil kontakten på „ON“.



Kaffe males direkte i siholderen

- Sæt valgvis den store eller lille sibæreholder i.
- Hold sibærereren mellem sibæreholderne.

- Indstil til den ønskede kværngrad.
- Stil kontakten på „ON“.
- Efter at du har nået den ønskede kaffepulvermængde, så stil kontakten på „ON“.



Kaffe direkte i sibæreholderen med tasterne og males

- Hold sibæreren ned i sibæreholderen.
- Stil kontakten på „ON“.
- Tryk tasten  til 1 kop eller tasten  til 2 kopper.
- Så snart kaffepulveret er stoppet, så starter du med udtrykningen af kaffepulveret i sien.







Henvisning: Du kan til enhver tid afslutte maleforløbet ved at trykke på den valgte tast ( eller ) eller eftermale.

Programmering af tasterne og

- Skulle forindstillingen af måltidet ikke svare til deres behov, så kan du tilpasse denne ved hjælp af „P“-tasten.
- Hold sibæreren ned i sibæreholderne.

- Stil kontakten på „ON“.
- Tryk „P“-tasten og hold denne trykket i ca. 2 sek.
- Alle 3 lamper blinker kort op og belysningen  og  aftager. Slip nu „P“-tasten.

Henvisning: Programmeringsmodussen kan til enhver tid afbrydes ved at der trykkes på „P“-tasten

- Vælg nu om du ønsker an ændre måltidet til  eller  . Tryk den tilsvarende tast.
- Den valgte tast blinker op og malingen aktiveres.
- Den malede kaffe falder nu i sibæreren.
- For at programmere den ønskede tid trykker du til afslutning af maleforløbet enten  eller  tasten (alt efter hvilken der blev valgt og lyser op).
- Malingen afsluttes og den ønskede tid til  eller  kopper lagres.

Henvisning: Malingsgraden bør nu ikke ændres mere, for ikke at ændre mængden af kaffepulveret. Efter en ændring af malegraden skal pro-

grammeringen gentages.

Mulige programmeringstider for ☺ og ☺ kopper ligger mellem 2 sek. - 40 sek.

Fabriksindstilling

For at genetablere fabriksindstillingen, så tryk „P“-tasten og hold denne trykket i ca. 5 sek. - alle 3 taster blinker op flere gange.

Rengøring

Gamle kafferester i apparatet, kan føre til oxidation. Dette har så indflydelse på tilberedningsresultatet. Der kan opstå en ubehagelig harsk smag. Apparatet bør altid befinde sig i en velplejet tilstand for til enhver tid at kunne garantere et optimalt resultat.

Rengør apparatet mindst 1 x ugentligt.

- Rengør apparatets yderflader med en blød fugtet klud. Ved kraftig snavs kan et mildt rengøringsmiddel anvendes.
- Luk kaffebønnebeholderen med skydelåsen og tag denne af. Hold kværnkranen fast og tryk kaffebønnebeholderen nedad og drej

den af imod urets retning.

- Tag de ubenyttede bønner og hæld disse i en lufttæt beholder, så disse bibeholder deres aroma.
- Rengør kaffebønnebeholderen og kaffebeholderen i varmt vand med lidt opvaskemiddel.
- Tør derefter begge beholdere godt af.

Rengøring af mølleværket

- Fjern kaffebønnebeholderen som beskrevet under „rengøring“.
- Drej kværnkranen imod urets retning, indtil pilen ligger til højre for „FINE“ over den første pil på apparatets bagside.
- Tryk nu åbningsknappen og drej kværnkranen videre indtil pilen foroven vises over den anden pil på motorblokkens bagside.
- Fjern kværnkranen samt mølleværket foroven.
- Fjern mølleværket foroven og rengør dette med den vedlagte børste.
- Rengør også mølleværket fornedden med bør-

ten.

- Sæt efter rengøringen møllekransen på motorblokken.
- Pilen til højre for „FINE“ skal derved pege på den anden pil (align).
- Sæt derefter mølleværket foroven i. Drej dette indtil dette falder i møllekransen.
- Drej møllekransen i urets retning indtil den ønskede malegrad.

Henvisning: For at teste om mølleværket blev sat korrekt i, kan du prøve at trække mølleværket ved metalringen ud. Nu burde mølleværket ikke kunne lade sig trække ud mere.

- Sæt kaffebønnebeholderen på apparatet igen.

Justering af mølleværket

Gennem justering af mølleværket kan du justere malegraden grovere eller finere.

Gør derved som følgende:

- Fjern mølleværket foroven.

- Fjern de små skruer med en skruetrækker.
- Drej nu mølleværket et trin mod højre (grovt) eller et trin mod venstre (fin).
- Drej nu skruerne i igen.
- Sæt mølleværket i igen.
- Skulle malegraden endnu ikke være fin eller grovt nok, så gentag justeringen som foroven beskrevet.

Kundeservice

Skulle det forekomme, at dit Graef-apparat har en defekt, så kontakt venligst din faghandel eller Graef-kundeservice.

Bortskaffelse

Dette produkt må ved slutningen af dets levetid ikke bortskaffes via det normale husholdningsaffald, men skal bortskaffes ved et opsamlingssted til genbrug af elektronisk husholdningsaffald. Symbolet på produktet og i brugsvejledningen henviser til dette. Iht. deres mærkning kan råstofferne genbruges. Ved genbrugen, udnyttelse af materialet eller andre

former af udnyttelsen af gamle apparater, giver du et vigtigt bidrag til at sikre vores miljø. Spørg venligst hos din lokale myndighed efter det pågældende opsamlingssted.

til et mangelfrit produkt.

2 års garanti

For dette produkt overtager vi fra købsdato af, 24 måneders garanti for mangler som kan føres tilbage på produktions- og materialefejl. Dit garantikrav iht. § 439 ff. BGB-E forbliver uberørt af denne regulering. I garantien er ikke indeholdt skader, som er opstået gennem u hensigtsmæssig behandling eller indsats, samt mangler, som kun ubetydeligt har indflydelse på apparatets funktion eller dettes værdi. Derudover overtager vi ingen garanti for manglende eller utilstrækkelig afkalkning og pleje. I dette tilfælde ophører garantien ligeledes. Endvidere er transportskader, såvidt dette ikke er vores ansvar, udelukket fra garantikravet. For skader, som opstår gennem en reparation, der ikke er gennemført af os eller en af vores repræsentanter, er et garantikrav udelukket. Ved berettigede reklamationer vil vi efter vores valg reparere det mangelbehæftede produkt eller bytte det