

Kurzprogrammierung ES 90

Dieses Gerät wird mit folgenden Werkseinstellungen geliefert:

Einfacher Espresso – 30 ml

Doppelter Espresso – 60 ml

Sie können dieses aber in dem folgenden Abschnitt verändern und so einstellen, wie Sie es gerne haben möchten:

Programmierung „Einfacher Espresso“

- ▶ Das Gerät muss eingeschaltet sein.
- ▶ Drücken Sie die „PROGRAM“ - Taste.
- ▶ Dann drücken Sie die „☕“ Taste. Lassen Sie die Taste wieder los.
- ▶ Wenn Sie die gewünschte Menge an Espresso erreicht haben, drücken Sie die „☕“ Taste wieder.
- ▶ 2 Pieptöne signalisieren Ihnen, dass die neue Einstellung programmiert und gespeichert wurde.

Programmierung „Doppelter Espresso“

- ▶ Das Gerät muss eingeschaltet sein.
- ▶ Drücken Sie zuerst die „PROGRAM“ - Taste.
- ▶ Dann drücken Sie die „☕☕“ Taste. Lassen Sie die Taste wieder los.
- ▶ Wenn Sie die gewünschte Menge an Espresso erreicht haben, drücken Sie diese „☕☕“ Taste wieder
- ▶ 2 Pieptöne signalisieren Ihnen, dass die neue Einstellung programmiert und gespeichert wurde.

Werkseinstellung

Um zur Werkseinstellung zurückzukehren, achten Sie darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist und gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Halten Sie die „MANUAL“- Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die „POWER“- Taste.
- ▶ Lassen Sie nun zuerst die „POWER“- Taste und dann die „MANUAL“- Taste los.
- ▶ Wenn Sie 4 Signaltöne hören und die „POWER“- Taste leuchtet, ist die Werkseinstellung wieder eingestellt.

Espresso Thermoblock Temperatur

Die Wassertemperatur dieses Gerätes ist auf ca. 92°C am Brühkopf abgestimmt. Die Temperatur des Wassers lässt sich im Schnitt von je 2°C um maximal +/- 4°C verändern.

Bitte beachten Sie: Obwohl das Gerät am Stromnetz angeschlossen ist, muss das Gerät „aus“ geschaltet sein. Deshalb werden noch keine Kontrolllampen an dem Gerät leuchten.

- ▶ Drücken Sie die „☕“ Taste und halten Sie diese gedrückt.
- ▶ Während Sie die „☕“ Taste drücken, drücken Sie die „POWER“- Taste und lassen Sie die „POWER“- Taste wieder los.
- ▶ Dies aktiviert die Programmierbarkeit des Gerätes.
- ▶ Lassen Sie nun die „☕“ Taste los.

Tasten um die Temperatur zu senken oder zu erhöhen:

- + 2°C = Drücken Sie die „☕“ Taste
- + 4°C = Drücken Sie die „PROGRAM“- Taste
- 2°C = Drücken Sie die „MANUAL“- Taste
- 4°C = Drücken Sie die POWER“- Taste
- ▶ 2 Pieptöne signalisieren Ihnen, dass die neue Einstellung programmiert und gespeichert wurde .

Wenn Sie nicht innerhalb von 5 Sekunden eine Taste drücken, wird das Gerät automatisch die werksseitig voreingestellte Temperatur wählen und beginnen, das Wasser zu erhitzen.

Dampf Thermoblock Temperatur

Die Dampftemperatur des Gerätes ist so eingestellt, dass beim Aufschäumen von Milch ein leistungsstarker und trockener Dampf entsteht. Die Temperatur des Dampfes lässt sich im Schnitt von je 5°C um maximal +/- 10°C verändern.

Bitte beachten Sie: Obwohl das Gerät am Stromnetz angeschlossen ist, muss das Gerät „aus“ geschaltet sein. Deshalb werden noch keine Kontrolllampen an dem Gerät leuchten.

- ▶ Drücken Sie die „“ Taste und halten Sie diese gedrückt.
- ▶ Während Sie die „“ Taste drücken, drücken Sie die „POWER“- Taste und lassen Sie die „POWER“- Taste wieder los.
- ▶ Lassen Sie nun die „“ Taste los.
- ▶ Dies aktiviert die Programmierbarkeit des Gerätes.

Tasten um die Temperatur zu senken oder zu erhöhen

- + 5°C = Drücken Sie die „“ Taste
- + 10°C = Drücken Sie die „PROGRAM“- Taste
- 5°C = Drücken Sie die „MANUAL“- Taste
- 10°C = Drücken Sie die „POWER“- Taste
- ▶ 2 Pieptöne signalisieren Ihnen, dass die neue Einstellung programmiert und gespeichert wurde .

Wenn Sie nicht innerhalb von 5 Sekunden eine Taste drücken, wird das Gerät automatisch die werksseitig voreingestellte Temperatur wählen und beginnen, das Wasser zu erhitzen.

Dampffechtigkeit und Pumpleistung

Die Dampfpumpenfrequenz dieses Gerätes wurde voreingestellt; 0,3 Sekunden „an“ und 0,5 Sekunden „aus“. Es besteht die Möglichkeit, diese Voreinstellung zu verändern. Eine Veränderung der Frequenz macht den Dampf nasser oder trockener bis hin zu einem star-

ken trockenen Dampf, ideal zum Herstellen von stabilem Milchschaum. Die Pumpfrequenz („aus“-Zeit) kann um 0,1 Sekunden hoch oder runter gestellt werden, so wie es Ihren Bedürfnissen entspricht.

- ▶ Drücken Sie die „PROGRAM“- Taste und halten Sie diese gedrückt.
- ▶ Während Sie die „PROGRAM“- Taste gedrückt halten, drücken Sie die „POWER“- Taste und lassen Sie die „POWER“- Taste wieder los.
- ▶ Lassen Sie nun die „PROGRAM“-Taste los.
- ▶ Bitte beachten Sie: Dieser Vorgang aktiviert die Programmierbarkeit des Gerätes, welches die „“-Taste durch Aufleuchten signalisiert.

nass = -0,1 Sek. > Drücken Sie hierfür die „“-Taste

nasser = -0,2 Sek. > Drücken Sie hierfür die „PROGRAM“-Taste

trocken = +0,1 Sek. > Drücken Sie hierfür die „MANUAL“-Taste

trockener = +0,2 Sek. > Drücken Sie hierfür die „POWER“-Taste

Wenn Sie nicht innerhalb von 5 Sekunden eine neue Dampfpumpfrequenz wählen, wird das Gerät automatisch die werksseitig voreingestellte Dampfpump-frequenz wählen und beginnen, das Wasser zu erhitzen.

Werkseinstellung

Um alle Änderungen wieder in die vom Werk eingestellte Einstellung zurück zusetzen, schalten Sie das Gerät aus. Drücken Sie die „MANUAL“- Taste und gleichzeitig die „POWER“- Taste. Lassen Sie die „POWER“- Taste los während sich noch die „MANUAL“- Taste gedrückt halten. Lassen Sie nun die „MANUAL“- Taste los. Die „POWER“- Tastet leuchtet auf und es ertönen 4 Pieptöne.

Alle von Ihnen eingestellten Programmierungen sind nun auf Werkseinstellung zurückgesetzt worden.