

GRAEF.



Obsah

Bezpečnostní pokyny	3
Vybalení	5
Požadavky pro místo instalace	5
Před prvním použitím	5
Vaření vody	5
Filtr vodního kamene	6
Ochrana proti chodu bez vody a proti přehřátí	6
Vypnutí při zvednutí	6
Čištění	6
Odvápňení	6
Servisní středisko	7

Bezpečnostní pokyny

- Tento spotřebič vyhovuje platným bezpečnostním předpisům. Nesprávné použití může však vést ke zranění nebo poškození majetku.
- K bezpečnému použití spotřebiče dodržujte níže uvedené pokyny:
- Zkontrolujte spotřebič z hlediska vnějších viditelných poškození krytu, přívodního kabelu a zástrčky před použitím. Nepoužívejte poškozený spotřebič.
- Abyste zabránili nebezpečí, pokud je přívodní kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce nebo zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik nebo Graef servisní středisko. Nesprávné opravy mohou vést k ohrožení zdraví nebo poškození majetku. Ztrácíte také právo na záruku.
- Poškozené komponenty se musí vyměnit za originální náhradní díly. Pouze tak je zaručena bezpečnost spotřebiče.
- Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučené o použití osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti do 8 let.
- Držte spotřebič a přívodní kabel mimo dosah dětí do 8 let.
- Spotřebič není určený pro použití s externím časovačem nebo samostatným dálkovým systémem.
- Tento přístroj je určený pro použití v domácnosti a podobných místech: zaměstnanecké kuchyně v obchodech, kancelářích a jiném podobném prostředí; na farmách; klienty v hotelech, motelech a podobných ubytovacích zařízeních; ve stravovacích místech.
- Pokud je poškozený přívodní kabel, musí jej vyměnit výrobce, servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba k zabránění nebezpečí.

- Nepoužívejte spotřebič, pokud má poškozený přívodní kabel nebo zástrčku.
- Abyste zabránili nebezpečí, dříve než budete používat zařízení, výrobce nebo kvalifikovaný servisní technik musí instalovat nový přívodní kabel.
- Nikdy neotevírejte kryt spotřebiče. V případě kontaktu se živými částmi spotřebiče hrozí riziko zasažení elektrickým proudem.
- Nikdy se nedotýkejte žádných částí pod proudem. Mohou způsobit zasažení elektrickým proudem nebo smrt.
- Při odpojování spotřebiče tahejte za zástrčku, nikdy za přívodní kabel.
- Neved'te přívodní kabel tak, aby se o něj mohlo zavadit.
- Nepoužívejte obalový materiál jako hračku. Riziko udušení.
- Neplňte konvici nad značku maxima. Vyvření vody může způsobit zranění.
- Neotevírejte víko během vaření vody.
- Nedotýkejte se vnějších stěn spotřebiče; mo-

hou být horké.

- Neponořujte spotřebič ani základnu do vody ani jiných tekutin.
- Spotřebič přenášejte pouze za madlo.
- Ujistěte se, zda je ve spotřebiči vždy dostatek vody (dno musí být zakryté) pro ochranu před vařením naprázdno.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič v blízkosti zdroje tepla.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič venku. Skladujte na suchém místě.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič v koupelně.
- Odpojte zástrčku od síťové zásuvky během plnění vodou, po použití a před čištěním.
- Používejte spotřebič pouze s dodanou základnou. Nikdy nepoužívejte základnu k jinému účelu.
- Spotřebič zapněte teprve po naplnění vodou. Používejte pouze studenou vodu.
- Víko spotřebiče musí být vždy dobře zavřené.
- Po použití spotřebič vypněte a odpojte od

síťové zásuvky.

- K čištění nepoužívejte agresivní ani drsné čističe.
- Neoškrabujte odolné nečistoty ostrými předměty.
- Neoplachujte spotřebič pod tekoucí vodou ani jej neponořujte do vody.

Vybalení

Při vybalení spotřebiče postupujte následovně:

- Vyndejte spotřebič z krabice.
- Odstraňte všechny díly obalu.
- Odstraňte štítky ze spotřebiče (neodstraňujte výrobní štítek).

Požadavky pro místo instalace

Pro bezpečný a bezproblémový provoz spotřebiče musí místo instalace vyhovovat následujícím požadavkům:

- Spotřebič postavte na pevný, rovný, neklouzávý a teplu odolný povrch, který unese váhu spotřebiče.

- Ujistěte se, zda spotřebič nespadne.
- Zvolte místo, kde nedosáhnou děti na horké plochy a kabel.

Před prvním použitím

Přečtěte si důkladně tyto pokyny před použitím a odložte si je na bezpečném místě pro použití v budoucnosti.

Tento spotřebič uvaří vodu za několik minut.

K čištění spotřebiče jej naplňte čistou studenou vodou, a poté ji uvařte. Vodu poté vylijte.

Vaření vody

- Uchopte základnu a odviňte kabel.
- Otevřete víko a naplňte vodou.

Důležité

Nepřekračujte maximální hladinu plnění.

Naplňte vodou tak, aby byla hladina mezi značkou minimum a maximum.

- Zavřete víko a postavte konvici na základnu.
- Připojte zástrčku k síťové zásuvce.
- Stiskněte přepínač zapnutí/vypnutí.

- Spotřebič je nyní zapnutý.
- Když je voda uvařená, spotřebič se automaticky vypne.
- Kontrolka zhasne.
- Pokud chcete, můžete opětovným stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí spustit vaření. Avšak předtím počkejte přibližně 30 sekund.

Filtr vodního kamene

Vyjímatelný filtr vodního kamene brání vylití vodního kamene.

Ochrana proti chodu bez vody a proti přehřátí

Tento spotřebič je vybavený systémem ochrany proti chodu bez vody a proti přehřátí. Pokud zapnete konvici bez vody nebo s příliš malým množstvím vody, spotřebič se vypne. Počkejte chvíli, dokud nevychladne. Naplňte vodu a používejte jako obvykle.

Vypnutí při zvednutí

Pokud zvednete konvici ze základny během vaření, automaticky se vypne. To se nazývá lift-off shut-off.

Čištění

Nejdříve odpojte zástrčku od síťové zásuvky a nechte konvici vychladnout. Vyčistěte vnějšek spotřebiče měkkou vlhkou utěrkou. V případě silnějšího znečištění můžete použít jemný saponát.

Odvápnění

V závislosti na stupni tvrdosti vody se může na dně a na vnitřních stěnách nahromadit vodní kámen. Čím tvrdší vodu používáte, tím rychleji se nahromadí vodní kámen. Není škodlivý, ale může ovlivnit funkci spotřebiče.

Z tohoto důvodu doporučujeme pravidelné odvápnění následujícím způsobem:

- Naplňte konvici do třech čtvrtin vodou.
- Uvařte ji.
- Když se spotřebič vypne, naplňte bílým octem

po značku MAX.

Důležité

Tuto směs nikdy nevařte!

- Nechte směs odstát přes noc.
- Konvici vylijte a několikrát vypláchněte čistou vodou.

Důležité

Můžete použít jiné vhodné odvápnovací prostředky. Postupujte podle pokynů výrobce na obalu.

Servisní středisko

Pokud je Váš spotřebič Graef poškozený, kontaktujte vašeho prodejce nebo servisní středisko.