

GRAEF.



Inholdsfortegnelse

Sikkerhedshenvisninger	3
Inden den første ibrugtagning	5
Udpakning	5
Krav til opstillingsstedet	5
Vand koges	5
Kalkfilter	6
Tørheds- og overophedningssikring	6
Lift-Off slukning	6
Rengøring	6
Afkalkning	7
Kundeservice	7
Bortskaffelse	7
Garanti	7

Sikkerhedshenvisninger

Dette apparat svarer til de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. En uhensigtsmæssig brug kan dog føre til person- og tingskader.

Overhold de følgende sikkerhedshenvisninger til den sikre omgang med apparatet:

- Kontrollér apparatet for ydre synlige skader ved kabinettet, tilslutningskablet og -stikket. Tag ikke et beskadiget apparat i drift.
- Reparationer må kun udføres af en fagmand eller af Graef-kundeservice. Ved uhensigtsmæssige reparationer kan der opstå betydelige farer for brugeren. Tilmed ophører garantikravet.
- Defekte dele må kun udskiftes med originale reservedele. Kun ved disse dele er der garanti for at de opfylder sikkerhedskravene.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og ældre, samt af personer med reducerede fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller viden, når de er under opsyn eller er blevet vejledt med hensyn til den sikre brug af apparatet

og har forstået de heraf resulterende farer. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke gennemføres af børn, hvis de ikke er 8 år eller ældre og er under opsyn.

- Apparatet og dets tilslutningsledning skal opbevares utilgængelige for børn under 8 år.
- Børn skal være under opsyn, for at sikre at de ikke leger med apparatet.
- Apparatet er ikke bestemt til at blive anvendt med en ekstern timer eller en separat fjernstyring.
- Dette apparat er bestemt til at blive brugt i husholdningen og lignende anvendelser, som f.eks.: i medarbejderkøkkener til forretninger og kontorer; i landbrugsejendomme; af gæster i hoteller, moteller og andre beboelsesindretninger; i pensionater med morgenmad.
- Træk altid ledningen ud af stikdåsen ved at holde ved tilslutningsstikket, ikke ved tilslutningskablet.
- Brug ikke apparatet, når tilslutningsledningen eller stikket er beskadiget.

- Erstat en ny tilslutningsledning gennem producenten eller dennes kundeservice eller lignende kvalificeret personale, for at undgå farer inden De fortsætter med driften.
- Åben under ingen omstændighed apparatets kabinet. Berøres spændingsførende tilslutninger og ændres den elektriske og mekaniske opbygning, så består der fare for elektrisk stød.
- Rør aldrig ved under spænding stående dele. Disse kan forårsage elektrisk stød og endda føre til døden.
- Sammenlign inden tilslutningen af apparatet tilslutningsdataene (spænding og frekvens) på typeskiltet med dem af deres elektriske net. Disse data skal stemme overens, så der ikke optræder skader på apparatet.
- Vær opmærksom på at strømkablerne ikke bliver hængende nogle steder og kan medføre at apparatet falder ned.
- Emballagematerialer må ikke anvendes til leg. Der består kvælningsfare.
- Fyld ikke vandkedlen op med vand ud over højstmarkeringen. Hvis vandet koger over, kan det føre til skader.
- Åben ikke låget under kogningen.
- Undgå berøring med apparatets ydervæg; denne kan blive varm.
- Dyk aldrig apparatet og basisstationen ned i vand eller andre væsker.
- Rør kun apparatet ved håndtaget.
- Vær opmærksom på at der altid befinder sig nok vand i apparatet (bunden bør være dækket) for at undgå, at den koger tør.
- Brug aldrig apparatet i nærheden af en varmekilde.
- Brug aldrig apparatet i det fri og opbevar det på et tørt sted.
- Brug aldrig apparatet i badeværelset.
- Stikket skal efter hver brug samt inden hver rengøring fjernes fra stikdåsen ved påfyldning af vand.
- Vær opmærksom på at apparatet kun anvendes i forbindelse med den vedlagte basissta-

tion. Anvend aldrig basisstationen til andre formål.

- Tænd først for apparatet, efter du har fyldt vand i. Anvend kun koldt vand.
- Apparats låg skal altid være låst fast.
- Brug ikke nogen aggressive eller skurende rengøringsmidler.
- Krads ikke hårdnakket snavs af med hårde genstande.
- Skyl ikke apparat af i vand eller dyk det ned i vand.

Inden den første ibrugtagning

Dette apparat bringer vand til kogning indenfor få minutter.

I første omgang fylder du apparatet med klart koldt vand og koger dette op for at rengøre apparatet. Derefter hælder du vandet væk.

Udpakning

For at pakke apparatet ud, skal du gøre som følgende:

- Tag apparatet ud af kartonen.
- Fjern alle forpakningsdele.
- Fjern eventuelle klistermærker på apparatet (fjern ikke typeskiltet).

Krav til opstillingsstedet

For en sikker og fejlfri drift af apparatet skal opstillingsstedet opfylde følgende forudsætninger:

- Apparatet skal opstilles på et fast, fladt, vandret og skridsikkert underlag med en tilstrækkelig bærekraft.
- Vær opmærksom på at apparatet ikke kan vælte.
- Vælg opstillingsstedet sådan, at børn ikke kan røre ved apparatets varme overflade eller ved kablet.

Vand koges

- Tag basisstationen og vikkel kablet såvidt muligt af.
- Åben låget og fyld apparatet med vand.

Henvisning:

Vær opmærksom på at du ikke overskrider den indvendige maksimale opfyldningsmængde.

Fyld apparatet sådan, at vandstanden befinder sig mellem den mindste- og højeste visningsstreg.

- Åben låget og stil apparatet igen på basisstationen.
- Stik stikket i stikdåsen.
- Tænd først for apparatet, efter du har fyldt vand i.
- Apparatet er nu tændt.
- Så snart kogningen er afsluttet, slukkes apparatet automatisk.
- Kontrollampen slukkes.
- Hvis du ønsker det, kan du ved endnu et tryk på tænd-/slukknappen koge vandet op igen. Men vent så ca. 30 sekunder, efter at apparatet automatisk er gået ud.

Kalkfilter

Det udtagelige kalkfilter forhindrer at kalkafle-

jringer hældes ud.

Tørheds- og overophedningssikring

Dette apparat er udstyret med en tørheds- og overophedningssikring. Skulle det engang ske at du har betjent apparatet uden eller kun med for lidt vand, så slukkes apparatet. Vent et kort øjeblik indtil apparatet er afkølet. Fyld apparatet med vand og fortsæt som sædvanligt

Lift-Off slukning

Skulle du engang tilfældigvis løfte apparatet op fra basisstationen under kogningen, så slukkes apparatet. Dette er den såkaldte lift-off-slukning.

Rengøring

Træk først stikket ud af stikdåsen og lad apparatet afkøle.

Rengør apparatets yderflader med en blød fugtet klud. Ved kraftig snavs kan et mildt rengøringsmiddel anvendes.

Afkalkning

Afhængig af hårdhedsgraden i dit område, så vil der med tiden komme kalkaflejringer på bunden og ved beholderens indvendige side af rustfrit stål. Desto hårdere vandet er, desto hurtigere danner der sig kalkaflejringer. Disse er dog harmløse men kan have indflydelse på apparatets ydelse.

Derfor anbefaler vi at afkalke apparatet regelmæssigt som følgende

- Fyld apparatet med tre fjerdedele vand.
- Kog dette op.
- Efter at apparatet er gået ud igen, så fylder du apparatet yderligere op med husholdningseddike til MAX-markeringen.

Henvisning:

Kog ikke denne blanding op.

- Lad blandingen stå natten over.
- Tøm apparatet og skyl dette flere gange med klart vand

Henvisning:

Du kan også anvende andre egnede afkalkere;

overhold herved venligst producentens anvisninger.

Kundeservice

Skulle det forekomme, at dit Graef-apparat har en defekt, så kontakt venligt din faghandel eller Graef-kundeservice.



Bortskaffelse

Dette produkt må ved slutningen af dets levetid ikke bortskaffes via det normale husholdningsaffald. Symbolet på produktet og i brugsvejledningen henviser til dette. Iht. deres mærkning kan råstofferne genbruges. Ved genbrugen, udnyttelse af materialet eller andre former af udnyttelsen af gamle apparater, giver du et vigtigt bidrag til at sikre vores miljø. Spørg venligst hos din lokale myndighed efter det pågældende opsamlingssted.

Garanti

2 års garanti

For dette produkt overtager vi fra købsdato

af, 24 måneders garanti for mangler som kan føres tilbage på produktions- og materialefejl. Dit garantikrav iht. § 439 ff. BGB-E forbliver uberørt af denne regulering. I garantien er ikke indeholdt skader, som er opstået gennem uhensigtsmæssig behandling eller indsats, samt mangler, som kun ubetydeligt har indflydelse på apparatets funktion eller dets værdi. Derudover overtager vi ingen garanti for manglende eller utilstrækkelig afkalkning og pleje. I dette tilfælde ophører garantien ligeledes. Endvidere er transportskader, såvidt dette ikke er vores ansvar, udelukket fra garantikravet. For skader, som opstår gennem en reparation, der ikke er gennemført af os eller en af vores repræsentanter, er et garantikrav udelukket. Ved berettigede reklamationer vil vi efter vores valg reparere det mangelbehæftede produkt eller bytte det til et mangelfrit produkt.