

# GRAEF.



## El índice

Advertencias de seguridad .....	3
Antes del primer uso .....	5
Desembalaje .....	5
Requisitos del lugar de instalación .....	5
Hervir agua .....	6
Filtro de cal .....	6
Protección contra hervido en seco y contra sobrecalentamiento .....	6
Desconexión al levantar la jarra .....	6
Descalcificación .....	7
Servicio de atención al cliente .....	7
Desecho del producto .....	7
Garantía .....	8

## Advertencias de seguridad

Este aparato cumple las normas de seguridad vigentes. Un uso inadecuado puede causar lesiones personales o daños materiales.

Para un uso adecuado del producto, tenga en cuenta las siguientes advertencias de seguridad:

- Antes de usar el aparato, controle que no haya daños visibles en la carcasa, en el cable de conexión ni en el enchufe. No utilice un aparato defectuoso.
- El producto solo puede ser reparado por un especialista o un empleado del servicio técnico de Graef. Las reparaciones inadecuadas pueden provocar peligros para los usuarios. Además, conllevan la extinción del derecho a la garantía.
- Las piezas defectuosas solo pueden ser sustituidas por piezas de recambio originales. Solo de este modo se puede garantizar que cumplan con todos los requisitos de seguridad.
- Este aparato pueden ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia o conocimientos previos solo si lo hacen bajo supervisión o han sido instruidas en el manejo seguro del aparato e informadas sobre los riesgos que conlleva su uso. Los trabajos de limpieza y mantenimiento propios del usuario no podrán ser efectuados por niños, a no ser que sean mayores de 8 años y estén siendo supervisados por un adulto.
- Mantenga el aparato y el cable de conexión lejos del alcance de niños menores de 8 años.
- Vigile a los niños para que no jueguen con este aparato.
- El aparato no está indicado para ser utilizado con un interruptor eléctrico automático exterior o con un mando a distancia independiente.
- Este aparato está destinado para un uso doméstico o fines similares como, por ejemplo, en cocinas de tiendas u oficinas, en propiedades agrícolas, para clientes en hoteles, moteles y otros tipos de alojamientos o en pensiones con desayuno.

- Para desconectar el aparato, tire siempre del enchufe y no del cable.
- No utilice el aparato si el cable de corriente o el enchufe están dañados.
- En caso de desperfectos en el cable de corriente del aparato, este solo puede ser reparado por el servicio de atención al cliente del fabricante o por un especialista, para así evitar cualquier peligro.
- Nunca abra la carcasa del aparato. Si se tocan las conexiones provistas de corriente o se cambia la estructura eléctrica y mecánica, existe peligro de descarga eléctrica.
- Nunca toque las piezas alimentadas por la corriente eléctrica. Estas pueden provocar descargas eléctricas o incluso la muerte.
- Antes de conectar el aparato, compare siempre los datos de conexión del mismo (corriente y frecuencia) descritos en la placa de características con la red eléctrica del lugar donde vaya a instalarlo. Estos datos tienen que coincidir para que no se produzcan daños en el aparato.
- Tenga cuidado de que el cable de corriente no se quede enganchado en ningún sitio y haga que se caiga el aparato.
- El material de embalaje no debe ser utilizado como si fuera un juguete. Existe peligro de asfixia.
- Al verter el agua en el hervidor, tenga cuidado de que esta no sobrepase la marca más alta. Las salpicaduras de agua hervida pueden provocar lesiones.
- No abra la tapa durante el proceso de hervido.
- No toque la pared exterior del aparato ya que puede estar muy caliente.
- No sumerja nunca el aparato ni la base en agua u otros líquidos.
- Sujete el aparato solo del asa.
- Cerciórese de que siempre hay suficiente agua en el aparato (el suelo de la jarra debe estar cubierto) para evitar un proceso de hervido en seco.
- No utilice nunca el aparato en las proximidades de

dades de una fuente de calor.

- No utilice nunca el aparato al aire libre y manténgalo siempre en un lugar seco.
- No utilice nunca el aparato en el cuarto de baño.
- Desenchufe siempre el aparato al llenarlo de agua, después de cada uso y antes de limpiarlo.
- Utilice el aparato solo con la base incluida en el suministro. No utilice nunca la base del aparato para otros fines.
- Encienda el aparato después de haber vertido el agua. Utilice únicamente agua fría.
- La tapa del aparato debe estar siempre bien cerrada.
- No use productos de limpieza abrasivos ni disolventes.
- No rasque las manchas resistentes con objetos duros.
- No sumerja el aparato en agua ni lo limpie dentro del agua.

### **Antes del primer uso**

Este aparato hierve agua en pocos minutos. Primero, llene el aparato con agua limpia y fría y póngala a hervir para limpiar el aparato. Después tire el agua hervida.

### **Desembalaje**

Para desembalar el aparato proceda de la siguiente manera:

- Extraiga el aparato del caja.
- Retire todas las piezas del embalaje.
- Si hay adhesivos, retírelos (no quitar la placa de características del producto).

### **Requisitos del lugar de instalación**

Para un funcionamiento seguro y correcto del aparato, el lugar de instalación tiene que cumplir con los siguientes requisitos:

- El aparato debe instalarse sobre una superficie sólida, plana, horizontal y antideslizante que tenga suficiente capacidad de carga.
- Coloque el producto de tal manera que este no pueda caerse ni volcarse.

- Escoja un lugar de instalación fuera del alcance de los niños para evitar que toquen la superficie caliente del aparato o el cable.

## Hervir agua

- Tome la base del aparato y desenrolle el cable todo lo que pueda.
- Abra la tapa y llene el aparato de agua.

### Observación:

Cerciórese de que el agua no supera la marca máxima impresa en el interior.

Llene el aparato teniendo en cuenta que el nivel de agua debe encontrarse entre la marca mínima y la máxima.

- Cierre la tapa y vuelva a colocar el aparato sobre la base.
- Enchufe el aparato al suministro eléctrico.
- Encienda el aparato.
- El aparato está encendido.
- El aparato se apaga automáticamente en cuanto finaliza el proceso de hervido.
- El piloto de control se apaga.

- Si lo desea, puede volver a hervir el agua pulsando de nuevo el interruptor de encendido / apagado. Cuando el aparato se ha apagado automáticamente, hay que esperar aprox. 30 segundos para volver a ponerlo en funcionamiento.

## Filtro de cal

El filtro de cal extraíble impide que se viertan los depósitos de cal.

## Protección contra hervido en seco y contra sobrecalentamiento

Este aparato lleva un sistema de protección contra hervido en seco y contra sobrecalentamiento. Es decir, el aparato se apaga automáticamente si se enciende sin tener agua o teniendo muy poca agua. Espere un momento hasta que el aparato se haya enfriado. Llene el aparato de agua y proceda como de costumbre.

## Desconexión al levantar la jarra

El aparato se apaga automáticamente si se levanta de la base sin que el proceso de cocción haya finalizado. Esta es la función de desconexión.

xión al levantar la jarra.

## Limpieza

Desenchufe el aparato y espere a que se enfríe. Limpie la superficie exterior del aparato con un paño suave y un poco húmedo. Si el aparato está muy sucio, se puede utilizar un producto de limpieza suave.

## Descalcificación

Dependiendo del nivel de dureza del agua de su región, puede ocurrir que se formen depósitos de cal en la base y en la pared interior de la jarra de acero inoxidable. Cuanto mayor sea el nivel de dureza del agua, más rápidamente se formarán depósitos de cal. Estos depósitos de cal no son perjudiciales para la salud, pero pueden influir negativamente en la potencia del aparato.

Por eso, se recomienda descalcificar el aparato periódicamente como se indica a continuación:

- Llene de agua tres cuartos de la capacidad del aparato.
- Hierva el agua.

- Una vez el aparato se haya apagado, vierta en el aparato vinagre normal hasta llegar a la marca de MAX.

Observación:

No hierva esta mezcla.

- Deje actuar esta mezcla durante una noche.
- Vacíe el aparato y lávelo varias veces con agua limpia.

Observación:

También puede utilizar otros descalcificadores siguiendo siempre las instrucciones del fabricante correspondiente.

## Servicio de atención al cliente

En el caso de que su aparato Graef estuviera defectuoso, diríjase al comerciante o distribuidor donde lo adquirió o al servicio de atención al cliente de Graef.



## — Desecho del producto

Al terminar su vida útil, este producto no puede desecharse junto con la basura doméstica. Así lo advierte el símbolo impreso en el producto y

en el manual de instrucciones. Los materiales son reutilizables según su etiquetado. Con la reutilización, el reciclaje u otro tipo de aprovechamiento de los aparatos usados, se contribuye a proteger el medio ambiente. Diríjase a las autoridades de su municipio para obtener información sobre los puntos de recogida más cercanos.

## **Garantía**

### **2 años de garantía**

Para este producto, el fabricante ofrece una garantía de 24 meses a partir de la fecha de compra para desperfectos, materiales defectuosos o defectos de fabricación. Los derechos de garantía se rigen por los arts. 439 y ss. del Código Civil alemán. Esta norma no afecta a los proyectos de ley del Código Civil alemán. La garantía no incluye los daños causados por el uso o puesta en funcionamiento del producto inadecuados, ni los desperfectos que solo afectan de forma mínima a la función o al valor del aparato. El fabricante no se hace responsable de los daños ocasionados por no descalcificar el

aparato periódicamente o de forma insuficiente ni por falta de cuidados. En este caso, la garantía se considera extinguida. La garantía no incluye los daños causados durante el transporte, ya que no nos responsabilizamos de este. Se excluye el derecho de garantía sobre los daños causados por una reparación ajena a nuestra empresa o nuestros representantes. En caso de reclamaciones válidas repararemos el producto defectuoso o lo cambiaremos por otro nuevo según sea conveniente.