

GRAEF.



Innholdsfortegnelse

Sikkerhetshenvisninger.....	49
Før første gangs bruk.....	51
Pakke ut apparatet	51
Krav til monteringsstedet.....	51
Koke vann	51
Kalkfilter	52
Tørrkjøring- og overopphetingsvern	52
Lift-Off frakobling	52
Rengjøring.....	52
Avkalkning.....	52
Kundeservice	53
Deponering.....	53
Garanti	53

Sikkerhetshenvisninger

Dette apparatet er i samsvar med gjeldende sikkerhetsbestemmelser. Upassende bruk kan føre til alvorlige personskader eller materielle skader.

For en trygg omgang med apparatet skal følgende sikkerhetshenvisninger følges:

- Sjekk før bruk om apparatet har synlige skader på utsiden, kabelen eller støpslet. Ikke ta apparatet i bruk dersom det er skadet.
- Reparasjoner skal kun utføres av fagfolk eller av kundeservice hos Graef. Det kan oppstå betydelig fare for brukeren dersom reparasjonen er mangelfull. I tillegg mister garantien sin gyldighet.
- Defekte komponenter skal kun skiftes ut med originale reservedeler. Kun med originale deler kan det garanteres at sikkerhetskravene er oppfylt.
- Dette apparatet skal bare benyttes av barn eldre enn 8 år, samt av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og/eller kunnskap,

dersom disse holdes under oppsyn eller gis opplæring i trygg bruk av apparatet og har forstått hvilke farer som kan være forbundet med bruken. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er minst 8 år gamle og holdes under oppsyn.

- Apparatet og ledningen skal holdes unna rekkevidde for barn som er under 8 år gamle.
- Barn bør holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Det er ikke meningen at apparatet skal benyttes sammen med en ekstern timer eller en separat fjernkontroll.
- Dette apparatet er ment å skulle benyttes i husholdningen og til lignende formål, som for eksempel: personalkjøkkenet i forretninger og på kontorer, på bondegårder, av gjestene i hoteller, moteller og andre overnattingssteder; pensjonater med frokost inkludert.
- Ledningen skal alltid trekkes ut av stikkontakten med grep i støpselet og ikke etter kabelen.
- Apparatet skal ikke benyttes dersom ledning-

gen eller støpselet er skadet.

- For å unngå fare før apparatet benyttes etter skade på ledningen eller støpselet skal du kun la produsenten, kundeservice hos vedkommende eller annen kvalifisert person skifte ledningen.
- Ikke i noe tilfelle skal apparatets kabinett åpnes. Dersom tilkoblinger som fører spenning blir berørt og den elektriske eller mekaniske oppbygningen forandret, så er det fare for strømstøt.
- Deler som står under spenning skal aldri berøres. Disse kan forårsake elektrisk støt, i verste fall med døden til følge.
- Før apparatet tas i bruk skal du kontrollere at spenningsdata (spenning og frekvens) på typeskiltet er i samsvar med strømnettet ditt. Slike spenningsdata må stemme overens for at det ikke skal oppstå noen skader på apparatet.
- Påse at ikke strømledningen blir hengende fast noe sted og fører til at apparatet faller ned.

- Emballasjen skal ikke benyttes til lek. Det kann medføre kvelningsfare.
- Ikke fyll på mer vann enn toppmarkeringen hos vannkokeren. Mulig spruting av vann som flommer over kan ellers føre til skader.
- Lokket skal ikke åpnes under oppvarming.
- Unngå berøring av apparatets utside, etter som denne kan bli veldig varm.
- Apparatet og basestasjonen skal aldri dyppes i vann eller annen væske.
- Apparatet bør kun berøres på håndtaket.
- Påse at det alltid befinner seg tilstrekkelig vann i apparatet (bunnen bør være dekt) for å unngå tørrkoking.
- Benytt aldri apparatet i nærheten av en varmekilde.
- Benytt aldri apparatet utendørs, og oppbevar det på et tørt sted.
- Benytt aldri apparatet på badet.
- Støpslet må trekkes ut av stikkkontakten før det fylles på vann, etter hver gangs bruk,

samt før hver rengjøring.

- Påse at apparatet kun benyttes sammen med den medleverte basestasjonen. Basestasjonen skal aldri benyttes til andre formål.
- Slå på apparatet igjen først når du har fylt på vann. Benytt bare kaldt vann.
- Apparatets lokk skal alltid være godt skrudd fast.
- Det skal ikke benyttes aggressive rengjøringsmidler, skuremidler eller løsemidler.
- Brysom smuss skal ikke skrapes bort med harde gjenstander.
- Apparatet skal ikke skylles eller dyppes i vann.

Før første gangs bruk

Dette apparatet får i løpet av få minutter vann til å koke.

Først fylles du apparatet med kaldt og rent vann, og lar så dette koke opp for å rengjøre apparatet. Deretter heller du ut vannet.

Pakke ut apparatet

For å pakke ut apparatet går du frem som følger:

- Åpne pakken og ta apparatet ut av esken.
- Fjern all emballasjen.
- Fjern eventuelle etiketter på apparatet (bortsett fra typeskiltet).

Krav til monteringsstedet

For at apparatet skal kunne fungere trygt og feilfritt stilles følgende krav til monteringsstedet:

- Apparatet må stilles på et fast, flatt, vannrett og sklisikkert underlag med tilstrekkelig bæreevne.
- Påse at apparatet ikke kan velte.
- Velg et monteringssted som gjør at barn ikke kan berøre apparatets varme overflate eller gripe fatt i ledningen.

Koke vann

- Ta basestasjonen og vikle bort ledningen så

godt det lar seg gjøre.

- Åpne lokket og fyll apparatet med vann.

Merk:

Påse at markeringen for maksimal påfyllingsmengde ikke overskrides.

Fyll på apparatet slik at vannivået ligger mellom strekene for minimumsnivå og maksimumsnivå.

- Lukk lokket og sett apparatet tilbake på basestasjonen.
- Sett støpslet inn i stikkontakten.
- Slå på apparatet.
- Apparatet er nå slått på.
- Straks kokeprosedyren er ferdig vil apparatet automatisk slå seg av.
- Kontrollampen slukkes.
- Dersom ønskelig kan vannet kokes opp igjen ved å trykke på av/på-bryteren en gang til. Vent imidlertid ca. 30 sekunder fra apparatet slo seg av automatisk.

Kalkfilter

Det avtagbare kalkfilteret hindrer at kalkavleiringer skjenkes ut.

Tørrkjøring- og overopphetingsvern

Dette apparatet er utrustet med tørrkjøring- og overopphetingsvern. Dersom det skulle skje en gang at du benytter apparatet uten vann, eller med for lite vann, så vil apparatet slå seg av. Vent et lite øyeblikk til apparatet har blitt avkjølt. Fyll apparatet med vann og fortsett som du pleier.

Lift-Off frakobling

Apparatet vil slå seg av dersom du utilsiktet skulle løfte apparatet vekk fra basestasjonen under kokeprosedyren. Dette er såkalt Lift-Off frakobling.

Rengjøring

Trekk først støpslet ut av stikkontakten og la apparatet avkjøles.

Rengjør apparatets utsiden med en myk, fuktet klut. Ved omfattende smuss kan et skånsomt

rengjøringsmiddel benyttes.

Avkalkning

Avhengig av vannets hardhetsgrad i ditt område vil det med tiden oppstå kalkavleiringer på bunnen og veggen på innsiden av beholderen i edelstål. Jo hardere vannet er, desto raskere danner det seg kalkavleiringer. Disse er riktig nok ufarlige, men kan innskrenke ytelsen til apparatet.

Derfor anbefaler vi regelmessig avkalkning av apparatet som følger:

- Fyll apparatet 3/4 fullt med vann.
- Kok opp dette.
- Etter at apparatet har slått seg av, fyller du apparatet i tillegg med eddik opp til MAX-markeringen.

Merk:

Denne blandingen skal ikke kokes opp.

- La blandingen stå over natten.
- Tøm apparatet og skyll det flere ganger med rent vann.

Merk:

Du kan også benytte andre egnede avkalkningsmetoder. Følg i den forbindelse produsentens anvisninger.

Kundeservice

Dersom det skulle oppstå en defekt på ditt apparat fra Graef kan du henvende deg til din forhandler eller til kundeservice hos Graef.



Deponering

Dette produktet skal ikke kastes sammen med det vanlige husholdningsavfallet når det har nådd slutten av sin levetid. Symbolet på produktet og i bruksanvisningen gir en henvisning om dette. Materialene produktet er laget av kan resirkuleres ut fra sin merking. Du yter et viktig bidrag til beskyttelse av miljøet vårt ved å bidra til resirkulering eller andre former for ny utnyttelse av gamle apparater og deres komponenter og materialer. Vennligst spør den lokale forvaltningen om hva som er det ansvarlige innsamlingsstedet.

Garanti

2 års garanti

For dette produktet påtar vi oss 24 måneders produsentgaranti, beregnet fra salgsdatoen, for mangler som kan tilbakeføres til produksjonsfeil eller materielle mangler. Dine rettslige garantikrav i henhold til § 439 ff. i den tyske BGB-E forblir upåvirket av denne reguleringen. Garantien omfatter ikke skader som oppsto som følge av upassende håndtering eller bruksområder, samt mangler som kun i beskjeden grad påvirker apparatets funksjon eller verdi. Dessuten påtar vi oss intet ansvar for skader som oppstår som følge av manglende eller utilstrekkelig avkalkning og tilsyn. I slike situasjoner går tilsvarende garantien tapt. Videre er transportskader som vi ikke er ansvarlige for heller ikke omfattet av garantien. Skader som ble forårsaket av en reparasjon som ikke ble utført av oss eller en av våre representanter vil tilsvarende ikke være omfattet av garantien. Ved berettigede reklamasjoner kommer vi etter eget skjønn til å velge mellom en reparasjon av det man-

gelfulle produktet eller å bytte ut dette med et produkt uten mangler.