

GRAEF.



Obsah

Bezpečnostné pokyny	3
Vybalenie.....	5
Požiadavky pre miesto inštalácie	5
Pred prvým použitím	5
Varenie vody	5
Filter vodného kameňa.....	6
Ochrana proti chodu bez vody a proti prehriatiu.....	6
Vypnutie pri zdvihnutí.....	6
Čistenie.....	6
Odvápnenie	6
Servisné stredisko.....	7

Bezpečnostné pokyny

- Tento spotrebič vyhovuje platným bezpečnostným predpisom. Nesprávne použitie môže viesť k zraneniu alebo poškodeniu majetku.
- Pre bezpečné použitie spotrebiča dodržiavajte nižšie uvedené pokyny:
- Skontrolujte spotrebič z hľadiska vonkajších, viditeľných poškodení krytu, napájacieho kábla a zástrčky pred použitím. Nepoužívajte poškodený spotrebič.
- Ak je poškodený napájací kábel, musí ho vymeniť výrobca, servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, pre zabránenie nebezpečenstva.
- Opravy môže vykonávať len kvalifikovaný servisný technik alebo Graef servisné stredisko. Nesprávne opravy môžu viesť k ohrozeniu zdravia alebo poškodeniu majetku. Strácate taktiež právo na záruku.
- Poškodené komponenty sa musia vymeniť za originálne náhradné diely. Dodržanie bezpečnostných predpisov je zaručené len v

prípade použitia týchto dielov.

- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, ak sú pod dozorom albo boli poučené o použití spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom. Čistenie a údržbu spotrebiča nesmú vykonávať deti do 8 rokov.
- Držte spotrebič a napájací kábel mimo dosahu detí do 8 rokov.
- Spotrebič nie je určený pre použitie s externým časovačom alebo samostatným diaľkovým systémom.
- Tento prístroj je určený pre použitie v domácnosti a podobných miestach: zamestnanecké kuchyne v obchodoch, kanceláriách a inom podobnom prostredí; na farmách; klientmi v hoteloch, motelloch a podobných ubytovacích zariadeniach; na miestach pre stravovanie.
- Ak je poškodený napájací kábel, musí ho vymeniť výrobca, servisný technik alebo po-

dobne kvalifikovaná osoba pre zabránenie nebezpečenstva.

- Nepoužívajte spotrebič, ak má poškodený napájací kábel alebo zástrčku.
- Aby ste zabránili nebezpečenstvu, skôr ako budete používať zariadenie, výrobca alebo kvalifikovaný servisný technik musí inštalovať nový napájací kábel.
- Nikdy neotvárajte kryt spotrebiča. V prípade kontaktu so živými časťami spotrebiča hrozí riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.
- Nikdy sa nedotýkajte žiadnych častí pod prúdom. Môžu spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo smrť.
- Pri odpájaní spotrebiča ťahajte za zástrčku, nikdy nie za napájací kábel.
- Neved'te napájací kábel tak, aby sa oň mohlo zachytiť.
- Nepoužívajte obalový materiál ako hračku. Riziko udusenia.
- Neplňte kanvicu nad značku maxima. Vypretie vody môže spôsobiť zranenie.

- Neotvárajte veko počas varenia vody.
- Nedotýkajte sa vonkajších stien spotrebiča; môžu byť horúce.
- Neponárajte spotrebič ani základňu do vody ani iných tekutín.
- Spotrebič prenášajte len za rukoväť.
- Uistite sa, či je v spotrebiči vždy dostatok vody (dno musí byť zakryté) pre ochranu pred varením naprázdno.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič v blízkosti zdroja tepla.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič vonku. Skladujte na suchom mieste.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič v kúpeľni.
- Odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky počas plnenia vodou, po použití a pred čistením.
- Používajte spotrebič len s dodanou základňou. Nikdy nepoužívajte základňu na iný účel.
- Spotrebič zapnite až po naplnení vodou. Používajte len studenú vodu.
- Veko spotrebiča musí byť vždy dobre zat-

vorené.

- Po použití spotřebič vypněte a odpojte od síťové zásuvky.
- Na čistenie nepoužívajte agresívne ani drsné čističe.
- Neoškrabujte odolné nečistoty ostrými predmetmi.
- Neoplachujte spotřebič pod tečúcou vodou ani ho neponárajte do vody.

Vybalenie

Pri vybalení spotřebiča postupujte nasledovne:

- Vyberte spotřebič z krabice.
- Odstráňte všetky diely obalu.
- Odstráňte štítky zo spotřebiča (neodstraňujte výrobný štítok).

Požiadavky pre miesto inštalácie

Pre bezpečnú a bezproblémovú prevádzku spotřebiča musí miesto inštalácie vyhovovať nasledujúcim požiadavkám:

- Spotřebič postavte na pevný, rovný, neklzávy

a teplu odolný povrch, ktorý unesie váhu spotřebiča.

- Uistite sa, že spotřebič nespadne.
- Zvoľte miesto, kde nedosiahnu deti na horúce plochy a kábel.

Pred prvým použitím

Prečítajte si dôkladne tieto pokyny pred použitím a odložte si ich na bezpečnom mieste pre použitie v budúcnosti.

Tento spotřebič uvarí vodu za niekoľko minút.

Na čistenie spotřebiča ho naplňte čistou studenou vodou a potom ju uvarte. Vodu potom vylejte.

Varenie vody

- Uchopte základňu a odviňte kábel.
- Otvorte veko a naplňte vodou.

Dôležité

Neprekračujte maximálnu hladinu plnenia.

Naplňte vodou tak, aby bola hladina medzi značkou minimum a maximum.

- Zatvorte veko a postavte kanvicu na základňu.

- Pripojte zástrčku k siet'ovej zásuvke.
- Stlačte prepínač zapnutia/vypnutia.
- Spotrebič je teraz zapnutý.
- Keď je voda uvarená, spotrebič sa automaticky vypne.
- Kontrolka zhasne.
- Ak chcete, môžete opätovným stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia spustiť varenie. Avšak predtým počkajte približne 30 sekúnd.

Filter vodného kameňa

Vyberateľný filter vodného kameňa bráni vylia-
tiu vodného kameňa.

Ochrana proti chodu bez vody a proti prehriatiu

Tento spotrebič je vybavený systémom ochra-
ny proti chodu bez vody a proti prehriatiu. Ak
zapnete kanvicu bezvody alebo s veľmi malým
množstvom vody, spotrebič sa vypne. Počkajte
chvíľu, kým nevychladne. Naplňte vodu a
používajte ako obyčajne.

Vypnutie pri zdvihnutí

Ak zdvihnete kanvicu zo základne počas vare-
nia, automaticky sa vypne. To sa nazýva taktiež
lift-off shut-off.

Čistenie

Najskôr odpojte zástrčku od siet'ovej zásu-
vky a nechajte kanvicu vychladnúť. Vyčistite
vonkajšok spotrebiča mäkkou utierkou. V prí-
pade odolnejšieho znečistenia môžete použiť
jemný saponát.

Odvápnenie

V závislosti od stupňa tvrdosti vody sa môže
na dne a na vnútorných stenách nahromadiť
vodný kameň. Čím tvrdšiu vodu používate,
tým rýchlejšie sa nahromadí vodný kameň.
Nie je škodlivý alebo môže ovplyvniť funkciu
spotrebiča.

Z tohto dôvodu odporúčame pravidelné odvá-
pnenie nasledujúcim spôsobom

- Naplňte kanvicu do troch štvrtín vodou.

- Uvarte ju.
- Keď sa spotrebič vypne, doplňte bielym octom po značku MAX.

Túto zmes nikdy nevarte!

- Nechajte zmes odstáť cez noc.
- Kanvicu vylejte a niekoľkokrát vypláchnite čistou vodou.

Môžete použiť iné vhodné odvápnovacie prostriedky. Postupujte podľa pokynov výrobcu na obale.

Servisné stredisko

Ak je Váš spotrebič Graef poškodený, kontaktujte vášho predajcu alebo servisné stredisko.